

参考資料 A ブレイルセンスシックス 便利なホットキー

— ファームウェア 62135(20240628 版) —

1. 基本操作のホットキー

前の行／項目へ移動（上へ行移動）	[コントロール] または [上スクロール]
次の行／項目へ移動（下へ行移動）	[オルト] または [下スクロール]
点字表示を前方に行スクロール	[上スクロール]
点字表示を後方に行スクロール	[下スクロール]
プログラム等を開く	[エンター]
プログラム等を閉じる	[スペース] + [マ (z) (1・3・5・6)]
ダイアログボックス内で次のメニュー項目へ移動	[F 3]
ダイアログボックス内で前のメニュー項目へ移動	[スペース] + [F 3]
ダイアログボックス等を閉じる	[F 4]
メニュー項目にチェックを入れる／外す	[スペース]
すべて選択	[エンター] + [ア (a) (1)]
コピー	[エンター] + [ウ (c) (1・4)]
切り取り（カット）	[エンター] + [フ (x) (1・3・4・6)]
貼り付け（ペースト）	[エンター] + [ヒ (v) (1・2・3・6)]
削除（デリート）	[スペース] + [ル (d) (1・4・5)]

2. 覚えておきたいホットキー

バッテリー状態確認	[スペース] + [カ (1・6)]
ネットワーク状態確認	プログラムメニューで [スペース] + [ツ (n) (1・3・4・5)]
無線 LAN のオン／オフ	[バックスペース] + [ス (1・4・5・6)]
内蔵 LCD ディスプレイのオン／オフ／全て（ライティング）	プログラムメニューで [エンター] + [4・5・6]
音声の読み上げをオン／オフ	[バックスペース] + [F 2]
音量を上げる	[バックスペース] + [F 4]
音量を下げる	[バックスペース] + [F 1]
点字表示のオン／オフ	[バックスペース] + [F 3]
現在の時刻を表示	[スペース] + [ト (t) (1・2・5・6)]
バージョン確認	プログラムメニューで [スペース] + [ヒ (v) (1・2・3・6)]

3. 文字入力に関するホットキー

日本語変換/英語入力の切替え	[F 1] + [F 3]
日本語・日本語変換・英語・英語全角の切替え	[F 2] + [F 4]

4. 電子メールのホットキー

メールを受信	[エンター] + [ツ (n) (1・3・4・5)]
受信メールから返信	[エンター] + [チ (r) (1・2・3・5)]
新規メール作成	[エンター] + [ソ (w) (2・4・5・6)]
メールを送信	[エンター] + [ノ (s) (2・3・4)]
アドレス帳に差出人のメールアドレスを追加	[エンター] + [オ (i) (2・4)] ★ Inbox の〈差出人〉のみで有効。
アドレスリスト検索	[エンター] + [ニ (l) (1・2・3)]

5. クイックブラウザのホットキー

次の見出しへ移動	点字キー [4]
前の見出しへ移動	点字キー [1]
次のリンクへ移動	点字キー [5] または [オルト]
前のリンクへ移動	点字キー [2] または [コントロール]
次のフォーム入力へ移動	[F 3]
前のフォーム入力へ移動	[スペース] + [F 3]
文字列検索	[スペース] + [エ (f) (1・2・4)]
文字列再検索	[エンター] + [エ (f) (1・2・4)]
前のページへ戻る	[バックスペース] + [ネ (p) (1・2・3・4)]
次のページへ進む	[バックスペース] + [ツ (n) (1・3・4・5)]
お気に入りに登録	[バックスペース] + [a (ア) (1)]
お気に入りを開く	[エンター] + [ニ (l) (1・2・3)]
URL 入力ダイアログボックスへ移動	[エンター] + [ハ (u) (1・3・6)]
ホームを表示	[バックスペース] + [リ (h) (1・2・5)]